

Dálkový ovladač



Obsah

I. Popis produktu Požadavky systému Popis produktu	3 3 3
II. Spuštění dálkového ovladače	4
III. Instalace ovladače do počítače A) Počítač s Windows B) Počítač s Mac	
IV. Nastavení dálkového ovladače A) Windows B) Mac	5 6 8
V. Odinstalace ovladače A) Windows B) Mac	
VI. Často kladené otázky	11

Uživatelská příručka

I. Popis produktu

Požadavky systému

Windows 10, 8, 7 nebo Vista Mac OS X 10.7 nebo novější USB konektor

POZNÁMKA:

1 ks mikrotužková baterie AAA (není součástí balení)

Tento ovladač používá bezdrátovou technologii 2.4 GHz. Funguje tak, že zefektivní váš pracovní postup přidáním zcela přizpůsobitelných a přenosných klávesových tlačítek k jakémukoli produktu nebo nastavení.

Popis produktu



- 1 Klávesová tlačítka 1–9
- 2 Tlačítko K10, Přepínač
- 3 Otočný volič
- 4 Pouzdro na baterii
- 5 Přepínač Zap/Vyp
- 6 USB přijímač

POZNÁMKA:

Ovladač vyžaduje jednu mikrotužkovou baterii AAA (není součástí balení).

II. Spuštění dálkového ovladače

1) Zapojte USB přijímač do USB konektoru počítače.



 Otevřete pouzdro na baterii a vložte do něj jednu mikrotužkovou (AAA) baterii. Pouzdro zavřete.



3) Přepínačem Zap/Vyp zapněte dálkový ovladač.



III. Instalace ovladače do počítače

POZNÁMKY:

- A) Před zahájením instalace deaktivujte v počítači veškerý antivirový nebo firewallový program.
- B) Před instalací ovladače XP-Pen do počítače odinstalujte veškeré programy dálkových ovladačů.
- C) Můžete nainstalovat do počítače ovladač dálkového ovladače z přiloženého CD nebo si můžete stáhnout nejnovější verzi ovladače z webu XP-Pen (www.xp-pen.com). Pokud se rozhodnete stáhnout si ovladač z webu, nejdříve extrahujte soubor .zip a pak spusťte soubor .exe.

A) Počítač s Windows

- 1) Vložte mikrotužkovou baterii (AAA) do dálkového ovladače.
- 2) Zapojte USB přijímač do počítače.
- 3) Přepínačem Zap/Vyp zapněte dálkový ovladač.
- 4) Vložte přiložený CD disk s ovladačem do CD/DVD jednotky v počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se instalace nespustí automaticky, spusťte disk ručně a spusťte soubor .exe.
- 5) Po dokončení instalace restartujte počítač.
- 6) Po úspěšné instalaci se na hlavním panelu systému zobrazí ikona ovladače () Pokud se nezobrazí, odinstalujte ovladač, restartujte počítač a opakujte od kroku 4.

B) Počítač s Mac

- 1) Vložte mikrotužkovou baterii (AAA) do dálkového ovladače.
- 2) Zapojte USB přijímač do počítače
- 3) Přepínačem Zap/Vyp zapněte dálkový ovladač.
- 4) Vložte přiložený CD disk s ovladačem do CD/DVD jednotky v počítači.
- 5) Spusťte disk, otevřete složku Mac Driver a spusťte soubor .pkg.
- 6) Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po instalaci restartujte počítač.

IV. Nastavení dálkového ovladače

POZNÁMKY:

Klávesová tlačítka jsou navržena pro práci s americkými klávesnicemi v angličtině. Klávesová tlačítka nemusí správně fungovat při klávesnicích s jinými jazyky.

> ENG English (United States) US keyboard

A) Windows

Dvakrát klikněte na ikonu dálkového ovladače (
) a otevře se okno pro nastavení dálkového ovladače.



Funkce otočného voliče

Toto jsou funkce, které může provádět otočný volič kolem tlačítka (K10). Chcete-li funkci povolit, přesuňte ji do levého okna tlačítkem . chcete-li ji deaktivovat, přesuňte ji do pravého okna tlačítkem .



Kliknutím na UserSet KL/KR si nastavíte jeho funkci.

Transformer	Tata basa Dener De
	O'BL NAR Gener O'C Const O'C C

Funkce klávesových tlačítek

Chcete-li si nastavit funkci tlačítka, klikněte na jemu odpovídající rozbalovací nabídku.

POZNÁMKA:

Tlačítko K10 nelze nastavit.



K Uživatelské příručce (Open Manual) dálkového ovladače lze přistupovat kliknutím pravým tlačítkem na ikonu ovladače.



B) Mac

Chcete-li si nastavit dálkový ovladač, spusťte Finder \rightarrow Applications \rightarrow PenTablet \rightarrow Tabletsetting (Nastavení tabletu).

Function Key ID (Funkce klávesových tlačítek)

Funkce klávesových tlačítek dálkového ovladače lze přizpůsobit pomocí těchto dvou rozevíracích nabídek. Kliknutím na **Default** (Výchozí) se vrátíte k nastavení od výrobce.

POZNÁMKA:

Tlačítko K10 nelze nastavit.



Můžete si vybrat funkci tlačítka ze seznamu předvoleb nebo kliknutím na Reset Customer Defined (Obnovit definované zákazníkem) zobrazíte další možnosti.



 PenTabletSetting	
2.4GRF Keyboard	
Kit No Action Kit Image Tool Ben Tool Scrolling #/- Image Ben Tool Image Ben Tool Image Image Image Ben Tool Image <t< th=""><th></th></t<>	
Cancel Exit	

Volbou Reset Customer Defined (Obnovit definované zákazníkem) otevřete okno se čtyřmi kartami: Application (Aplikace), HotKey (Klávesová zkratka), Internet a Mouse (Myš). Na kterékoli z těchto karet si můžete vybrat funkci.

Alias:					
	Application	HotKey	Internet	Mouse	
Application N	lame:				
Application N	lame:				Browser
Application N	lame:				Browser

Slide (Ring) ID:

Pomocí těchto rozevíracích nabídek můžete upravit seznam funkcí pro otočný volič, kterým prochází prostřední tlačítko (K10).

PenTable	tSetting	
2.4GRF Keyboard		
Express Ko	About	
Function Key ID :	Slide(Ring) I	0:
		Proceedings + i- Pro Zoom (Hold) Pro Zoom (Hold) Pro Zoom (Hold) Pro Zoom (Zoom) Arrow (La)Goom (A Arrow (La)Goom) Arrow (La)Goom Arrow (L
		Cancel

	Slider Switch Setting	
	No Action Scrolling +/- PS Zoom In/Out PS Step Forward/Backward Brush Size +/- Page Up/Down	
	Arrow Up/Down Cancel Ok	

V. Odinstalace ovladače

A) Windows

 Klikněte na tlačítko Start → Všechny programy / aplikace, tam pod písmenem X zvolle XPPEN a z podmenu zvolte Uninstall Shortcut Remote (Odinstalace dálkového ovladače) a postupujte podle pokynú na obrazovce.



Nebo:

2) V menu Start zvolte Nastavení (Settings) → Programy a funkce (Programs and Features). V seznamu vyhledejte Shortcut Remote, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Odinstalovat (Uninstall). Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Organize 🔻	
Name	
Adobe Flash Player 23 NPAPI	

B) Mac

Spusťte Finder \rightarrow Applications, vyhledejte PenTablet, klikněte na UninstallPenTablet a postupujte podle pokynů na obrazovce.



VI. Často kladené otázky

1) Kde naleznu nejnovější verzi programu pro dálkové ovladače?

Nejnovější verze ovladačů lze stáhnout z webu XP-Pen (www.xp-pen.com).

2) Jak poznám, že se program dálkového ovladače byl úspěšně nainstalován?

Po instalaci by měla být na hlavním panelu viditelná ikona programu dálkového ovladače (m). Stisknutí klávesového tlačítka na dálkovém ovladači by mělo také spustit upozornění na funkci uprostřed dolní části monitoru/displeje.

Klávesová tlačítka mého dálkového ovladače fungují v některých programech a v jiných ne.

Jiný software někdy používá různé klávesové zkratky. Klávesové zkratky dálkového ovladače můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly těmto stiskům kláves. Nebo můžete upravit výchozí stisknutí u programu tak, aby odpovídaly nastavení vašeho dálkového ovladače.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Sunnysoft s.r.o. Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 www.sunnysoft.cz

Vidím ikonu na hlavním panelu vzdáleného systému, ale dálkové ovládání nechce fungovat.

- a) Zkontrolujte, zda je přijímač USB dálkového ovladače správně připojen k počítači.
- b) Vypněte dálkový ovladač pomocí přepínače Zap/Vyp na zadní straně ovladače.
- c) Podržte dálkový ovladač blízko USB přijímače. Stlačte tlačítko K10 a dálkový ovladač znovu zapněte.