


MoGo 2 Pro

Felhasználói kézikönyv



Áttekintés

Előlnézet




A**B****C****HU**ToF
Autofókusz

Lencse

Auto Keystone
javításJegyzet: Az automatikus trapéztorzítási hiba elkerülése
érdekében kerülje az érzékelő blokkolását.

WWW.XGIMI.HU

Hátulnézet




HU

Jegyzet

1. A Type-C port csak tápellátást támogat.
2. A nem XGIMI szabványos adapter használata bizonyos hatással lehet a fényerőre és a hangerőre.
A legjobb élmény érdekében javasolt az XGIMI szabványos adapter használata.

Távirányító



	A	B	C	D	E	F	G	H
HU	Hatalom	Fókusz	Google Helyettes	Navigáció	Visszatérés	Beállítások / Menü	Otthon	Kötet
DE	Einschalten	Bildschärfe	Google Helyettes	Navigáció	Zurück	Einstellungen/ Menü	Indul	Kötet
ES	Encendido /apagado	Enfoque	Asistente de Google	Navegación	Retorno	ajustes/ Menü	Inicio	Kötet
FR	Marche /Arrêt	Mise au pont	Helyettes Google	Navigáció	Visszatérés	Paramètres/ Menü	Accuei	Kötet
AZT	Alimentazione	Messa egy fuoco	Google Helyettes	Navigazione	Indietro	Impostazioni/ Menü	Otthon	Kötet
JP	電源	フォーカス	Google アシスタント	ナビゲーション	戻る	設定/ メニュー	ホーム	音量
KR	전원	초점	Google 어시스턴트	탐색	리턴	설정/ 메뉴	홈	볼륨
PL	Zasilanie	Ostrość	Aszisztens Google	Navigacja	Powrót	Ustawienia/ Menü	Początek	Głośność
PT	Alimentação	Focagem	Assistente Google	Navegação	Retroceder	Definições/ Menü	Início	Kötet
RU	Питание	Фокусировка	Google Ассистент	Навигация	Возврат	Настройки/ Меню	Главный экран	Громкость
TW	電源	對焦鍵	Google 助理	導航	返回	設定/ 功能表	Otthon鍵	Kötet
AE	الطاقة	التركيز	مساعد Google	التنقل	الرجوع	الإعدادات /القائمة الرئيسية	الصفحة الرئيسية	مستوى الصوت
DK	Strøm	Fokus	Google Helyettes	Navigálás	Tilbage	Indstillinger/ Menü	Hjem	Lydstyrke
FI	Virta	Tarkennus	Google Helyettes	Selaus	Paluu	Asetukset/ menü	Fööldal	Äänenvoimakkuus
NEM	Strøm	Fokus	Google Helyettes	Navigálás	Tilbake	Innstilingar/ Meny	Hjem	kötet
NL	Aan/uit-knop	Scherpstellen	Google Helyettes	Navigatie	Terug	Instellingen/ Menü	Otthon	Kötet
SE	Ström	Fokus	Google Asszisztens	Navigálás	Tillbaka	Inställningar/ Meny	Szegély	Volym

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját.

Köszönjük, hogy az XGIMI Technology Co., Ltd. termékeit (a továbbiakban "XGIMI Technology" vagy "XGIMI") vásárolta és használja. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a termékre vonatkozó használati útmutatót, mind biztonsága, mind érdekei érdekében.

Az XGIMI Technology nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amely abból ered, hogy a termék nem a termékre vonatkozó utasítások vagy óvintézkedések szerint működött.

A termékismertetőről (a továbbiakban: "Útmutató")

Az utasítások szerzői joga az XGIMI Technology-t illeti;
Az Útmutatóban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokat illetik; Az Útmutató tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

A Google, az Android TV és a Chromecast beépített a Google LLC védjegyei. A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.



A HDMI High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A Dolby, a Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

A használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó utasítások:



A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók.




Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, hogy a 2012/19/EU irányelv értelmében védett.

* Modell: XK04T

* Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az Útmutató értelmezésére és módosítására.

Kezdő lépések

1 Be-/kikapcsolás




Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz, és nyomja meg a be-/kikapcsolni a készüléket.

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a "a" gombot az eszköz kikapcsolásához.

2 Távirányító párosítás

Helyezze a távirányítót 10 cm-re az eszköztől, és nyomja meg a "gyszerr" és a jelzőfény villogni kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amint elkezd villogni, és a kapcsolat sikeres lesz, ha "Ding" hallatszik.

Ha a párosítás sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket 30 másodperc elteltével.



3 Távirányító funkciók

Fókusz beállítási funkció Röviden

nyomja meg a " " az automatikus élességállítás elindításához. " a


Nyomja meg hosszan a " " kézi élességállítás aktiválásához.

Parancsikön gomb

A gyorsbillentyű funkció eléréséhez röviden nyomja meg a " ".



4 Intelligens képernyőadaptációs technológia

Ha az automatikus trapéztorzítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beállításra kerül, ha a készüléket másik helyre viszi.



Ha az automatikus akadálykerülés funkció be van kapcsolva, a keret automatikusan elkerül minden olyan akadályt, amely elzárja a vetítési területet. Ha az automatikus képernyőigazítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan 16:9 vagy 16:10 képarányra igazodik.

Nyomja meg a  a távirányítón gombbal léphet be a „Keystone Correction” oldalra. Válassza az „Automatikus trapéztorzítás korrekció” lehetőséget az automatikus engedélyezéséhez trapézkorrekciós funkció. Válassza a „Kézi trapéztorzítás korrekció” lehetőséget a négy pont és a vetítési terület méretének manuális beállításához.



5 Google Asszisztens

A Google Assistant a "távírányító megnyomásával aktiválható.



"gomb a

Hangjával gyorsan elérheti a szórakoztatást, vezérelheti az okoseszközöket, és válaszokat kaphat a képernyőn.

6 Beállítás

Módosítsa az eszköz- és képbeállításokat bármely interfészen a "távírányító megnyomásával. A különféle beállításokhoz tartozó speciális funkciók a következők:

Alkalmazások törlése	Távolítsa el az alkalmazásokat az eszközről
Keystone korrekció	Állítsa be a trapézkövet a vetített képhez
Kép mód	Állítsa be a képparamétereket a videó vagy a jelforrás alatt
Hangbeállítások	Állítsa be az eszköz hangkimeneti csatornáját
3D videó beállítása	3D beállítások videó- és jelforrásokhoz
Elalváskapcsoló	A készülék automatikus leállítása egy előre beállított idő után
Minden beállítás	Egyéb kapcsolódó funkciók beállításai

* A 3D mód és a Kép mód beállításai csak a videó lejátszási vagy jelforrás csatornán keresztül állíthatók be.

* A képarány és a HDMI verzió beállításai csak a HDMI-csatornán keresztül állíthatók be.

7 Beépített Chromecast™

- Küldje át kedvenc szórakoztató alkalmazásait – filmeket és tévéműsorokat, zenét, játékokat, sportokat és egyebeket – Android-, iOS-eszközéről, Mac-ről, Windows-számítógépéről vagy Chromebookjáról az eszközre. Keressen Chromecast-kompatibilis alkalmazásokat a g.co/castapps oldalon.
- Gyorsan átküldhet videó- és hangtartalmat a TV-re a támogatott mobilalkalmazások segítségével.
- A képernyőközzvetítés hívás vagy üzenetküldés miatt nem szakad meg, a mobiltelefon akkumulátor fogyasztása minimális.
- Az Android telefonok vagy a PC Chrome böngészőjének teljes kerete átküldhető a tévére.

Jegyzet:

A képernyőközzvetítés csak bizonyos szolgáltatásokhoz van optimalizálva. Más tartalmak streamelési minősége eltérő lehet. Támogatott operációs rendszerek és eszközök: Android™2.3 Gingerbread és újabb, iOS® 7 és újabb, Windows® 7 és újabb, Mac OS.10.7 és újabb és Chrome OS (38-as vagy újabb verzió).

8 Rendszerfrissítés

Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállítással végezhető el

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, olvassa el a burkolat külső alján található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt telepítené vagy működtetné a készüléket.

Figyelmeztetés a távirányítóra és a portáleszközhöz

- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorra cseréli, robbanásveszély áll fenn;
- Az akkumulátor tűzbe dobása, az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat;
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;
- Ne helyezze az akkumulátort rendkívül alacsony nyomású környezetbe, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



A készülék helyes használata:

- Ne nézze a lencsét a szemébe, mert a kivetítő erős fénye szemsérülést okozhat. Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus eszközök károsodását, amely a készülék normál hőelvezetési hibájából ered.
- Ne törölje le közvetlenül a lencsét tisztítóeszközökkel, például papírral, ruhával stb., hogy elkerülje a lencse károsodását; Kérjük, tiszta levegő fúvásával távolítsa el a port a lencse felületéről. Ne mossa a készüléket
- vegyszerekkel, tisztítószerekkel vagy bármilyen folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap esővíz, nedvesség és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok általi korrózióját.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol. Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőző környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. Megengedett környezet a készülék tárolására és használatára 0°C-40°C között.
- Ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítógépbe, mikrohullámú sütőbe stb.) szárítás céljából.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne nyomja ki erősen a készüléket, és ne helyezzen korlátokat rá vagy a hátára.
- Ne dobja, üsse vagy élesen vibrálja a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri kártya károsodását.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Bármilyen probléma esetén forduljon az XGIMI vevőszolgálatához.
- Ne javítson egyedül semmilyen terméket. Az eszköz vagy bármely alkatrész normál működési hibája esetén haladéktalanul konzultáljon az XGIMI vevőszolgálatával, vagy küldje vissza a gyárba javításra.
- Az 5,15-5,35 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak.
- A készülék telepítése és üzemeltetése során a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.
- Mint minden fényes forrás esetében, ne nézzen a közvetlen sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015
- Használjon óvatosan a fülhallgatóval, mert a fülhallgató és a fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Adapterdugót használnak leválasztó eszközként, így a leválasztó eszköznek továbbra is működőképesnek kell lennie.



RG2



FCC figyelmeztetés

Az eszköz megfelel az FCC-szabály 15. részének előírásainak. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a véletlen működést eredményező interferenciát is. Azok a felhasználók, akik szándékosan vagy nem szándékosan módosítják vagy cserélik a rádiátorokat a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül, megakadályozhatják a felhasználót a készülék üzemeltetésében. Ha a kézikönyvet papírtól eltérő formában, például számítógépes lemezen az interneten keresztül adják meg, akkor a szakaszban előírt információkat alternatív formában is be lehet foglalni a kézikönyvbe azzal az előfeltétellel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az űrlap információihoz.

A B-osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetében a felhasználók által adott utasításoknak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló kijelentéseket, és azokat a kézikönyv szövegének jól látható helyén kell elhelyezni:

Megjegyzések:

az eszközt úgy tesztelték, hogy megfelel az FCC szabály 15. részében foglalt korlátozásoknak a B-osztályú digitális eszközökre. E korlátozások célja a káros interferencia hatékony megelőzésének bizonyítása a lakossági telepítés során. Ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben (ezt az eszköz leállítása és elindítása határozza meg), azt javasoljuk, hogy a felhasználók az alábbi intézkedések valamelyikével próbálják meg kiküszöbölni az interferenciát:

- * Állítsa át a vevőantenna irányát.
- * Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- * Csatlakoztassa a készüléket a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramköri aljzathoz.
- * Kérjen segítséget a forgalmazóktól vagy tapasztalt rádió-/televíziótechnikusoktól.

Ügyeljen arra, hogy a termék káros fénysugárzást bocsáthasson ki. FCC ID: 2AFENXK03T

Megfelelőségi nyilatkozat

Az XGIMI Technology Co., Ltd kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek., Rádióberendezésekre vonatkozó szabályzat 2017, 2011/65/EU irányelv és az Egyesült Királyság. Egyes veszélyes anyagok elektromos berendezésekben való használatának korlátozása, Elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012-es szabályozás, valamint a REACH-irányelvnek való megfelelés (1907/2006. sz. rendelet).

Ennek a terméknek a használata az EU egyes tagállamaiban engedélyezett, amint azt a jobb oldali táblázat mutatja.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.

A megfelelőségi nyilatkozat a <https://global.xgimi.com/pages/product-support> oldalon található.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	AZT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
AZAZ	LV	PL	Magyarországra

		
BE	HR	AT
BG	AZT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
AZAZ	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	Magyarországra
FR		

ISED Figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Innovation, Science and Economic Evelopment Licence-mentes RSS szabvány(ok)nak. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

IC: 27045-XK03T

Sugárterhelési nyilatkozat

A készülék összeállítása az FCC és az ISED Innovation, Science and Economic Evelopment sugárterhelési határértékeinek felhasználásával készült, amelyek szabályozatlan környezetekre vonatkoznak.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

A LED-projektor esetében az eszköz megfelel az FCC és az ISED Innovation, Science and Economic Evelopment sugárzási expozíciós határértékeinek, az ellenőrizetlen környezetekre vonatkozóan.

* Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/kiegészítőket használjon (például a kizárólagos tartozék adaptert stb.).

* Ügyeljen arra, hogy ez a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.

Vezeték nélküli specifikáció

- Bluetooth verzió: 5.2
- Bluetooth adó frekvenciatartomány: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth adó teljesítménye: ≤ 17 dBm (EIRP)
- Wi-Fi hálózat: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4 G Wi-Fi adó frekvenciatartomány:
2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM sáv, USA 11 csatorna, Európa és mások 13 csatorna)
- 2,4G Wi-Fi adóteljesítménye: ≤ 17 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi adó frekvenciatartománya:
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,850 GHz 5G
- Wi-Fi adóteljesítmény:
5,15 - 5,25 GHz < 22 dBm (EIRP), 5,25 - 5,35 GHz és 5,470 - 5,725 GHz < 19 dBm (EIRP),
5,725–5,825 GHz < 13 dBm (EIRP)

Jegyzet: Ez a hatalom csak az EU-ra vonatkozik

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A
190 00 Praha 9
Czechia
www.sunnysoft.hu

EAC **RoHS** **CE** **UK**
CA

* További információ az elektronikus kézikönyvben található: xgimi.com/us/support/index